

# Software-On-Board Informationen für neue Nutzer



Vielen Dank für den Kauf von **Software-On-Board** (SOB), ein umfassendes Programm für Seekarten, zum Lotsen von Schiffen und zur allgemeinen Navigation für Ihren PC oder Laptop mit Windows™ 2000 oder Windows™ XP Betriebssystem.. Eine PDF-**SOB Benutzeranweisung** ist inbegriffen und installiert in Ihrem SOB-Ordner. Das aktuellste Manual befindet sich stets auf unserer Website.

**Vollendung Ihres Kaufs** ... SOB muß "aufgeschlossen" werden auf Ihren Computern. Zur Vereinfachung gibt es drei Codes pro Nutzer dafür (unlock codes), damit Sie das Programm unabhängig auf mehreren Computern benutzen können (zB: zu Hause, Boot, Büro).



Lizenzierte Benutzer erhalten ein Passwort nach Vollendung ihres Kaufs. Benutzen Sie dieses Passwort, das von SOB gestellt wird, zusammen mit dem **PC\_CODE** (drücken Sie den Knopf mit dem grünen Fragezeichen auf SOB's Hauptwerkzeugleiste für jeden Computer, den Sie aufschließen möchten): Benutzen Sie dieses Formular, um die passenden Unlock Code(s) zu bekommen: <http://www.digiboat.com.au/sendunlock.htm>.  
Registrierte Benutzer (Unlizenziert) lassen die Passwort-Box einfach leer.

Hinweis: Der Computer mit der SOB-Installation **braucht nicht** mit dem Internet verbunden zu werden, um ihn aufzuschließen. Sie können das SendUnlock Formular von jedem anderen Computer aus (zB: bei einem Freund oder in einem Internet Café) senden. Der UnlockCode wird automatisch zur E-Mail Adresse gesendet, die angegeben wurde. Die E-Mail mit Ihrem UnlockCode ist so formatiert, daß langsame Verbindungen dafür geeignet sind wie SailMail, INMARSAT oder GPRS Adressen.

**Anschließen Ihrer Instrumente** ... SOB unterhält sich ohne weiteres mit Ihrem GPS und anderen NMEA-0183 kompatiblen Navigationsinstrumenten (zB: Echolot, Radar, Windmeß, AIS-Empfänger/Transponder, Logge, Elektronischem Kompass, NMEA Multiplexer, Autopilot...).

SOB kann an Ihre NMEA Instrumente angeschlossen werden über jede standard-serielle Verbindung oder über virtuelle Comports, wie sie durch USB oder Bluetooth Anschlüsse definiert werden. Für die zumeist alleinige GPS-Installation wird SOB den Anschluß automatisch finden.

Bei anderen Konfigurationen:

- Benutze Windows™ **Hardware Manager**, um die virtuellen COMports wenn nötig zu konfigurieren
- Benutze das vorhandene **SOB\_COM.EXE** Programm, um die COMports für den Gebrauch mit SOB zu konfigurieren

Siehe auch das folgende Beispiel-Diagramm für die Verdrahtung:

[http://www.digiboat.com.au/manual/man\\_technical.htm#schematic](http://www.digiboat.com.au/manual/man_technical.htm#schematic)

SOB kann auch über drahtlose WAN (oder TCP/IP) Verbindungen angeschlossen werden. Man braucht eine SOB Netzwerk-Benutzer-Lizenz und zusätzliche Hardware für eine WAN Verbindung.

Bitte E-Mail an [support@digiboat.com.au](mailto:support@digiboat.com.au) wegen zusätzlicher Anweisungen.

**Unterstützung** ... Alle registrierten SOB-Benutzer bekommen online freie technische Unterstützung. Bitte aber vorher Überprüfung von unserer Support-Seite <http://www.digiboat.com.au/faq2.htm>, oder E-Mail an: [support@digiboat.com.au](mailto:support@digiboat.com.au).



SOB benutzt **Elektronische Seekarten von C-Map**. Es wird geliefert mit 4 Niveaus von weltweiten Hintergrund-Karten und 15 Demonstrations-Karten mit allen Details zur Ihrer gefälligen Bedienung und Freude.

Weitere Kartenregionen können ausgewählt und angeschafft werden über C-Map's **NT+/PC Programm**, das auf einer separaten CD mitgeliefert wird. Kontaktieren Sie Ihren lokalen C-Map-Händler direkt wegen der Seekarten: [www.marintec.de](http://www.marintec.de) oder E-Mail an [info@marintec.de](mailto:info@marintec.de)