


Hartelijk dank voor het aanschaffen van **Software-On-Board** (SOB). SOB is een krachtig kaartlees, koersuitzet en navigatieprogramma voor gebruik op een PC of Laptop gebruikmakend van Windows 2000 of Windows XP systeemsoftware. Een **Gebruikers Handboek** in PDF-formaat (Adobe) is bijgesloten op de SOB CD en wordt bij installatie geïnstalleerd in de SOM programma map. Het laatst bijgewerkte gebruikers handboek vindt U op onze website.

Het aankoop en installatie proces ...

SOB moet op Uw computer(s) worden vrijgeven. Voor het makkelijk gebruiken worden drie(3) vrijgeefcodes per gebruiker gegeven, zodat U SOB volledig kunt gebruiken op meerdere computers (bijv.: thuis, boot, werk, laptop etc.)

Aanvraag voor een VrijgeefCode (UnlockCode)	
Naam	<input type="text"/>
Paswoord	<input type="password"/> <small>Indien U reeds heeft betaald voor een SOB gebruikerslicentie, dient U het paswoord te gebruiken dat aan U gezonden is na de betaling, in ander gevallen dient U dit vak leeg te laten.</small>
	<small>In het SOB programma vindt U Uw unieke PC_CODE in het "Over SOB" vak (klik op de knop, zoals in het plaatje links, op de hoofdwerkbalk in het SOB programma)</small>
PC_CODE	<input type="text"/> Een getal gelijk aan bijv.: "8419481"
Windows Versie	<input type="text" value="- anders -"/>
Bevestig email adres	<input type="text"/> <small>(Bekijk dit adres goed, indien het fout wordt opgegeven, ontvangt U geen VrijgeefCode)</small>
<input type="button" value="Vraag VrijgeefCode aan"/> <input type="button" value="Herstel"/>	



Gebruikers met een licentiecode krijgen een paswoord na aankoop. Dit paswoord dient gebruikt te worden met de unieke **PC_CODE** die SOB zelf genereert. U krijgt deze code door in het programma SOB op het groene vraagteken te klikken. In het formulier verschijnt de PC_CODE : gebruik het volgende webformulier om een vrijgeefcode(s) te krijgen, http://www.digiboat.com.au/sendunlock_nl.htm

Geregistreeerde gebruikers kunnen het paswoordvak leeg laten.

Notitie: de computer waarop SOB draait hoeft niet aangesloten te zijn op het internet om het programma vrij te geven. U kunt het **SendUnlock** webformulier vanaf ieder computer gebruiken (bijv. bij een vriend of internetcafé). De vrijgeefcode wordt automatisch naar het opgegeven e-mailadres gezonden. Deze e-mail met de vrijgeefcode is zo gemaakt dat het langzame verbindingen, zoals SailMail, INMARSAT of GPRS kan worden ontvangen.

Uw instrumenten aansluiten ...

SOB kan makkelijk worden aangesloten op Uw GPS en ander NMEA-0183 compatibele navigatie instrumenten, zoals bijv. dieptemeter, RADAR, windmeter, AIS ontvanger/zender, snelheidsmeter, elektronisch kompas, NMEA multiplexer en automatische stuurinrichting.

SOB kan verbonden worden via de standaard seriële aansluitingen of via virtuele COM poorten die toegewezen zijn aan USB of Bluetooth. Bij het aansluiten van alleen GPS zal SOB automatisch de GPS vinden en configureren. Voor andere aansluitingen/configuraties: Gebruik het bijgesloten **SOB_PORTS.EXE** programma om de noodzakelijke poorten aan te sluiten voor het gebruik door SOB.

Bekijk de voorbeeld aansluitschema's voor ondersteuning op: http://www.digiboat.com.au/manual/man_technical.htm#schematic

SOB kan Uw instrumenten ook via een wireless WAN (of TCP/IP) aansluiten. U heeft hierbij wel een SOB netwerklicentie en extra hardware nodig. Meer informatie kunt U krijgen via : info@shipsoft.nl of support@sob.com.au

Ondersteuning... alle geregistreeerde gebruikers krijgen gratis online ondersteuning. Bekijk eerst onze ondersteuningspagina op www.digiboat.com.au/faq2.htm of stuur een e-mail naar support@sob.com.au of info@shipsoft.nl



SOB gebruikt **C-MAP Electronische Kaarten**.

SOB is standaard uitgerust met 4 niveaus wereldwijde achtergronden en 15 volledig gedetailleerde demonstratie kaarten voor uitproberen en beoordeling.

Meerdere kaarten van Uw regio kunnen worden gekocht via het C-Map's NT+/PC Selector programma en wordt geleverd op een aparte CD-Rom. Uw lokale leverancier van C-Map kaarten kan U meer details verschaffen:

AUS: www.c-map.com.au
EUR: www.c-map.it

USA: www.c-map.com
NOR: www.c-map.no

UK: www.c-map.co.uk
NL: www.shipsoft.nl