

## Software-On-Board Information pour un nouvel utilisateur



Merci d'avoir acheté **Software-On-Board** (SOB), programme de visualisation de carte et de navigation pour votre PC ou votre PC portable. Le programme est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 2000 ou Windows XP.

Un manuel PDF SOB Utilisateur est inclus sur le CD et installé dans le répertoire principal de SOB.

### Completez votre enregistrement ...

SOB doit être débloqué sur votre/vos ordinateur/s. Pour votre convenance, 3 codes vous sont alloué par utilisateur pour utiliser SOB pleinement et sur plusieurs ordinateur (ex : maison, bateau, travail, pc portable etc)

Request a New Unlock code	
Name	<input type="text" value="Remy"/>
Password	<input type="password"/> <small>If you have paid for a SOB User License, use the PASSWORD issued to you after your payment was completed, otherwise you can leave this box empty.</small>
	<small>From within the SOB program, get your unique PC_CODE from the "About SOB" box (press the button, pictured left, on the main SOB toolbar)</small>
PC_CODE	<input type="text" value="8771603"/> A number similar to: "8419481"
Windows Ver	<input type="text" value="Win 2000"/>
Confirm email delivery address	<input type="text" value="remy@"/> <small>(Please re-check your address, if it is wrong, you will not receive your unlock code)</small>
<input type="button" value="Request Unlock Code"/> <input type="button" value="Reset"/>	



L'utilisateur possédant une licence reçoit sont "password" après avoir complété cette procédure. Appuyez sur le bouton question d'aide dans la barre de menu de SOB pour chaque ordinateur que vous voulez débloquer. Dans la fenêtre qui apparaît, se trouve la ligne PC\_CODE : (par exemple) 8771603. Utilisez ce numéro a cette adresse: <http://www.digiboat.com.au/sendunlock.htm> pour vous inscrire.

**Note:** Votre ordinateur où est installé SOB ne doit pas forcément être branché sur Internet pour être débloqué. Vous pouvez utiliser l'enregistrement en ligne de n'importe quel ordinateur relié a internet. (ex: a le PC d'un ami ou dans un cyber café).

Votre code de déverrouillage vous sera automatiquement envoyé par email. Cet Email contiendra votre « UnlockCode ». Il est automatiquement envoyé à l'adresse que vous aurez rentré.

Une fois ce code reçu il vous faudra le « rentrer » dans le menu où vous avez trouvé le PC\_CODE.

### Connecter vos instruments ...

SOB a une interface facile avec un GPS et autres instruments de navigation aux normes NMEA-0183. (ex: sondeur, RADAR, anémomètre, AIS Receveur/Transpondeur, Compas électronique, multiplexeur NMEA et pilote automatique).

SOB peut se connecter via un port série standard, ou un port COM virtuel. Pour une installation plus simple du GPS, SOB peut trouver la connections au GPS automatiquement.

Pour les autres configurations: Utilisez le programme inclus **SOB\_PORTS.EXE** programme qui configure votre port COM pour être utilisé avec SOB.

Référez vous à ce schéma pour le montage (texte en anglais) : [http://www.digiboat.com.au/manual/man\\_technical.htm#schematic](http://www.digiboat.com.au/manual/man_technical.htm#schematic)

SOB peut connecter vos instruments de bord via une connexion WAN (ou TCP/IP). L'utilisateur du réseau SOB doit acquérir une licence et du matériel additionnel.



SOB utilise **C-Map Electronic Charts**.

Les cartes par régions peuvent être sélectionnée en utilisant C-Map's **NT+ /PC Selector** qui est un programme livré sur un CD séparé. Contactez votre revendeur local de C-Map :

AUS: [www.c-map.com.au](http://www.c-map.com.au)  
EUR: [www.c-map.it](http://www.c-map.it)

USA: [www.c-map.com](http://www.c-map.com)  
NOR: [www.c-map.no](http://www.c-map.no)

UK: [www.c-map.co.uk](http://www.c-map.co.uk)  
FR : [www.nauticom.fr](http://www.nauticom.fr)